

## Handleiding Sportvestjes

Proficiat met het behalen van je 5 van de 8. Hiermee kun je veilig de weg op, zeker als het donker is.

### **Eerste gebruik.**

Inschakelen van de batterijen. Zowel de voorkant (witte leds) als de achterkant (rode leds)

Aan de achterkant van de drukknoppen zie je een zwarte flap, die je moet opzij schuiven.




Drukknop



Zwarte flap

Trek nu de beveiliging eruit.



Beveiliging

Duw nu alles terug op zijn plaats. Zorgvuldig de zwarte flap terug erin geduwd is. Herhaal dit aan de andere zijde, en het vestje is klaar voor gebruik.

De banden kunnen ingesteld worden naar behoefte.


**Tip :** eenmaal op de startknop duwen is constant branden. Tweemaal, of driemaal duwen blinken de leds. Voor een lange levensduur van de batterijen, laat hem langzaam blinken.

## Vervangen van de batterijen. ( type CR2032)

Schuif de zwarte flap opzij




Haal de batterijbehuizing eruit.



Haal de batterij unit uit de behuizing



Haal de batterij uit de batterij unit



Vervang de batterij type CR2032 en

**zorg ervoor dat het + teken aan de bovenkant zit.**

Nu kun je de batterij unit voorzichtig terug in de behuizing steken. En daarna de behuizing terug in het vestje steken en sluit alles terug af met de zwarte flap.